

Upute za isčitavanje sadržaja SD kartice na Digitronovim Fiskalnim Blagajnama

1. Uključite blagajnu i uđite u mode 3 pritiskom na tipku TOTAL.
2. Nakon toga pritisnite na tipku SH (SHIFT za D120) pa tipku QTY
3. Na ekranu blagajne se ispisuje USb Fd (ako vam se ispiše UnPLUG odspojite USB kablove)
4. Spojite USB kablove
5. Iščitajte sadržaj kartice na računalu