

EFD promjena glavnog firmware-a

Ugasite EFD. Spojite RS komunikacijske kablove na PC. Uklonite premosnicu (jumper) XP3 i stavite je na poziciju XP4. Pritisnite tipku VD/MODE i držite ju u stisnutom položaju kroz cijelu proceduru mjenjanja firmware-a. Podignite program "Flash loader Demo" i pratite upute u programu. Kad je procedura i verifikacija završena otpustite tipku VD/MODE i stavite premosnicu XP4 nazad na poziciju XP3. Kratko spojite premosnicu XP5 na par sekunda.

Napomena: nakon stavljanja glavnog firmware-a preporuča se potpuna inicijalizacija.

EFD procedura potpune inicijalizacije

Ugasite EFD. Stavite P4 premosnicu (jumper) i upalite EFD. Nakon uspješne inicijalizacije EFD će vas zatražiti za tekuće vrijeme i datum. Za ubaciti datum, pritisni - ". DATE je prikazan na ekranu. Ubacite datum DDMMYY i pritisnite STL. Ako ECR zahtjeva potvrdu ona se ispisuje pa ponovo pritisnite STL. Za ubacivanje sata pritisnite +. t se prikazuje na ekranu. Unesite vrijeme HHMM i pritisnite STL. Pritisnite TOTAL za potvrdu.

