

Mode 4

Parametar 10 , polje 1:

1.xx1x – "TRENING MODE" isključen;

1.xx0x - "TRENING MODE" uključen;

Uđite u Mode 4 sa TOTAL, idite do 10-og parametra sa tipkom "+", stisnite TOTAL pa još jednom TOTAL. Sa numeričkom tipkovnicom promijenite sljedeće parametre

kako su navedeni u gornjem tekstu. Npr. Za ući u trening mode tipkajte 0001 sa numeričkom tipkovnicom ako vam je na pokazivaču s lijeve strane ispisano 1.0011 pa potvrdite sa TOTAL. Ako želite izaći iz trening moda tipkajte 0011 ako vam je na pokazivaču s lijeve strane ispisano 1.0001 pa potvrdite sa TOTAL. Sa VD/MODE izlazite.

Trening mode se preporuča kod stavljanja blagajne u pogon i objašnjavanja krajnjem korisniku rad blagajne. U trening modu neće se dobivati JIR.

Kod Fiskalizacije blagajne sa aplikacijom FISC ona automatski ulazi u trening mode pa se preporuča vraćanje blagajne u trening mode rad do potpune obuke krajnjeg korisnika.

Objašnjeno u uputstvima Str. 22 D110 WiFi UZU_v 2.

Napomena: Nakon ECR aktivacije, još uvijek postoji mogućnost za korištenje trening moda. Odgovarajuća opcija je druga znamenka (sa lijeva na desno) u polju 1 parametra 10. Svi Z izvještaji (dnevni, periodičan, operateri, grupe i PLU) moraju biti izdani prije promjene vrijednosti opcije. Podrazumijevani iznos opcije je 1 – trening mod je isključen nakon što je blagajna aktivirana. Ako se vrijednost promjeni u 0, blagajna djeluje u trening modu.