

ECR D120 Reset Memorije

1. Isključite ECR.
2. Kratko spojiti pinove označeni na slici i uključiti ECR. Čim ECR prikaze 00.000, možete prekinuti kratki spoj.
Pričekaj



Pričekajte dok se završi odbrojavanje i ECR ispisuje:

MOLIM UBACITE

DATUM I SAT !

ECR prikazuje: DD-MM-YY.

3. Za ubaciti datum, pritisni - ". DATE je prikazan na ekranu. Ubacite datum DDMMYY i pritisnite STL. Ako ECR zahtjeva potvrdu ona se ispisuje pa ponovo pritisnite STL.

Za ubacivanje vremena pritisnite +. t se prikazuje na ekranu. Unesite vrijeme HHMM i pritisnite STL.

Pritisnite TOTAL za potvrdu.

Poruka o resetu se ispisuje.