

Uputstva za promjenu firmware-a za mod za komunikaciju.

1. Spojite odgovarajuće kablove sa kompjutera na blagajnu
Napomena: možete koristiti kablove koji služe za uplod-anje glavnog firmware-a (Cable_firmwareM_D120) tako da dok je blagajna otvorena i preosnica J1 je na svom mjestu, uđete u mode 5 sa TOTAL i stisnete tipku PLU pa D3 pa onda spojite kablove, ili sljedite upute iz točke 2 i spojite kablove (Promjena Firmware-a Moda za komunikaciju)
2. Upalite kasu i idite u mod 5 sa pritiskom na tipku TOTAL pa pritisnite tipku PLU pa D3 (na ekranu blagajne se ispisuje SLD ON)
3. Podignite aplikaciju Flash Loader Demo i pritisnite na Next (mora vam se pojaviti semafor sa zelenim svijetlom)
4. Kliknite na Remove Protection pa onda Next
5. U sljedećem polju svi lokoti vam moraju biti zeleni, ako ne idite na Next i prvo skinite zaštitu pa se onda vratite i odredite datoteku koju će te ubaciti u blagajnu (STM32_XL-density_768K) pa Next
6. Nakon uspješnog procesa na blagajni izađite iz moda sa pritiskom na tipku C 2X.